

i Инструкция за активиране на био препарат



Изсипете необходимото количество от препарата в хладка нехлорирана вода затоплена около 30÷40° C.



Разбърквайте периодично 6-7 пъти в рамките на около 30 минути за активиране на препарата.



Вече активирания препарат изсипете директно в септичното съоръжение или най-близка тоалетна.

** Ако използвате вода от водопроводна мрежа, предварително налейте водата в пластмасов съд и оставете да предстои за 48h, да изветрее хлора!*

Ако желаете да третираме и канализационната система, направете повече разтвор. Част от препарата ще полегне по тръбопроводите, преди да стигне до септичното съоръжение.

СЪВЕТИ:

1. Използвайте само пластмасов съд, пластмасова или дървена бъркалка за подготовка на разтвора.
2. Препоръчваме преди третиране на септичното съоръжение, водата в ямата да не превишава 1/4 от общия обем.
3. Не използвайте за почистване на санитарните помещения агресивни препарати (белина, кислота, хлор)! Не третирайте каналите с химични препарати!

ПРЕПОРЪЧВАМЕ:

1. По възможност използвайте Био препарати за почистване на санитарните помещения!
2. Препоръчваме месечно поддържащо третиране на септичното съоръжение.